

Del mobildata via internettdeling eller Wi-Fi-sone på Android-enheter

Du kan dele mobildatatilkoblingen til telefonen din når du ikke har tilgang til et Wi-Fi-nettverk. Deling av en tilkobling på denne måten kalles internettdeling eller Wi-Fi-sone. De fleste Android-telefoner kan dele mobildata via Wi-Fi. NB! Noen mobilprodusenter kan ha andre steg eller navn på menyene.

Bruk internettdeling via Wi-Fi-sone

Trinn 1: Slå på telefonens Wi-Fi-sone.

- Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
- Gå til Nettverk og internett (evt. Tilkoblinger) > Wi-Fi-sone og internettdeling > Mobil Wi-Fi-sone.
- Slå på Wi-Fi-sone.
- For å se eller endre en innstilling for en Wi-Fi-sone, for eksempel navnet eller passordet, trykk på den. Trykk først på Konfigurer Wi-Fi-sone hvis det er nødvendig.

Trinn 2: Koble PCen din til telefonens Wi-Fi-sone.

- Åpne listen over Wi-Fi-alternativer på den andre enheten.
- Velg navnet til Wi-Fi-sonen på telefonen din.
- Skriv inn passordet til Wi-Fi-sonen på telefonen din.
- Klikk på Koble til.